




ERSATZTEILE ERN 42T




- 7. PC
- 8. Joystick
- 24. Schalter der Bremse
- 25. Notausschalter
- 26. Netzschalter
- 27. Stop -Taste
- 28. Start - Taste
- 29. Schutzschild zusammengebaut
- 29a. Schild
- 29b. Feder
- 29c. Magnetschalter
- 30. Spannzange o 18mm
- 31. Mutter

- Uniq PC150
- TA 048 76(APEM No 100212)
- TA 048 75
- TA 048 71
- TA 048 73
- TA 026 42
- TA 026 41
- TF 001 09
- TA 018 64
- No 14
- TA 048 77
- TA 013 24
- TA 011 77



ERSATZTEILE ERN 42T




- 9. Zeitrelais
- 10. AC - Drehzahlregler
- 11. Servomotor
- 12. Welle
- 12a. Lager
- 12b. Lager
- 13. Bremse
- 14. Verlegeeinheit
- 14a. Schrittmotor
- 14b. Zahnriemen
- 14c. Textilband
- 14d. Mikroschalter
- 14e. Wagenlager
- 14f. Lager
- 15. Konnektor für Fusspedal
- 17. Transformator
- 19. Sicherungsbuchse
- 20. Drehzahlregler für Schrittmotor
- 20a. Klemmen
- 22. Klemme
- 23. Klemme
- 32. Relais
- 33. Schutzschalter
- 34. Klemme

- FINDER 1CO-SPDT16A-250V
- SERVOSTAR 346
- TGH 4-0780-25
- TA 021 25
- NACHI 7207 CYDU/GL
- NACHI 6204-2NSE9H
- Lenze 24V21W d=20H7
- TF 001 32
- Vexta PK2913-E4.0b
- 20T5-198 Zähne/20 mm
- 2x20x1000 mm
- WN 559 00
- 6002 AZR
- 6001 AZR
- TA 026 44
- ST 01/03
- SI-HA 125000
- TK 000 30
- BLA4, BLA6, BLA8, BLA14,
- SLA4, SLA6, SLA8, SLA14
- TA 060 42
- TA 021 95
- RSI-25-40-A230
- LPN-6C-3
- TA 060 40




ERSATZTEILE ERN 42T

Getriebe
500 U / min.




37 42 36

Getriebe
4 000 U/ min.



39 41 37

Getriebe
1 000 U / min.




37 41 38

- 36. Zahnrad TA 045 04 (100 Zähne)
- 37. Zahnrad TA 045 02 (20 Zähne)
- 38. Zahnrad TA 045 01 (50 Zähne)
- 39. Zahnrad TA 045 03 (32 Zähne)
- 41. Zahnriemen 5MR-500-25 (100 Zähne/25 mm)
- 42. Zahnriemen 5MR-650-25 (130 Zähne/25 mm)



ERSATZTEILE ERN 42T

Steuerungskasten



1. Steuerungsplatine
2. Quelleplatine
3. Filter

TK 000 - 80 - 003
TK 000 73 - 00
ETI 39.19.160