




ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ERN 52ST




- 7. Компьютер
- 8. Джойстик
- 24. Выключатель тормоза
- 25. Аварийный выключатель
- 26. Главный выключатель
- 27. Кнопка СТОП
- 28. Кнопка СТАРТ
- 29. Защитный кожух
- 29a. Кожух
- 29b. Пружина
- 29c. Соединитель с магн.блокировкой
- 30. Цанга диам. 18 мм
- 31. Гайка

- Uniq PC150
- TA 048 76 (APEM No 100212)
- TA 048 75
- TA 048 71
- TA 048 73
- TA 026 42
- TA 026 41
- TF 001 09
- TA 021 92
- No 14
- TA 048 77
- TA 013 24
- TA 011 77




ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ERN 52ST



- | | |
|--|---|
| 9. Реле времени | FINDER 1CO-SPDT16A-250V |
| 10. Инвертор двигателя | SERVOSTAR 346 |
| 11. Двигатель с адаптивным управлением | TGH 5-1350-20-569/T1P |
| 12. Шпиндель | TA 021 25 |
| 12a. Подшипник | NACHI 7207 CYDU/GL |
| 12b. Подшипник | NACHI 6204-2NSE9H |
| 13. Тормоз | Lenze 24V21W d=20H7 |
| 14. Разкладчик | TF 001 32 |
| 14a. Шаговый двигатель | Vexta PK2913-E4.0b |
| 14b. Зубчатый ремень | 20T5-198 зуб./20 mm |
| 14c. Текстильная лента | 2x20x1000 mm |
| 14d. Микровыключатель | WN 559 00 |
| 14e. Подшипник каретки | 6002 AZR |
| 14f. Подшипник шпинделя | 6001 AZR |
| 15. Коннектор педали | TA 026 44 |
| 17. Трансформатор | ST 01/03 |
| 19. Втулка предохранителя | SI-HA 125000 |
| 20. Инвертор шагового двигателя | TK 000 30 |
| 20a. Клеммник | BLA4, BLA6, BLA8, BLA14,
SLA4, SLA6, SLA8, SLA14 |
| 22. Клеммник | TA 060 42 |
| 23. Клеммник | TA 021 95 |
| 32. Контактёр | RSI-25-40-A230 |
| 33. Автомат | LPN-6C-3 |
| 34. Клеммник | TA 060 40 |



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ERN 52ST




- 37. Зубчатое колесо
- 38. Зубчатое колесо
- 39. Зубчатое колесо
- 40. Зубчатый ремень
- 41. Зубчатый ремень

- 30-5MR-25 (30 з.)
- 75-5MR-25 (75 з.)
- 48-5MR-25 (48 з.)
- 5MR-600-25 (120 з./25 мм)
- 5MR-650-25 (130 з./25 мм)



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ERN 52ST

Шкаф управления



1. Печатная плата управления
2. Соединительная плата - ресурсная
3. Сетевой фильтр

TK 000 - 80 - 003
TK 000 73 - 00
ETI 39.19.160