




ERSATZTEILE ERN 200T




- 11. Servomotor
- 12. Getriebekasten
- 12b. Zahnrad
- 12c. Zahnriemen
- 23. Klemme
- 30. Notausschalter
- 31. Netzschalter
- 32. Joystick
- 33. Start-Taste
- 37. Stop - Taste
- 38. Manual - Taste
- 39. Optosensor

TGT5 -1350-30-560
 W 110 U-10HS-B3
 8MGT - 880 -25
 32-8M-50/6F
 TA 048 68
 TA 048 72
 TA 048 74
 TA 048 76
 TA 026 41
 TA 026 42
 TA 026 43
 QMT42VN6FF500-1000



ERSATZTEILE ERN 200T




10. AC- Drehzahlregler	Servostar S712-F2	20. Spannungsquelle	TK 000 56 01
11. Servomotor	TGT5-1350-30-560 BS1	21. Drehzahlregler	TGA-24-9/20
12. Getriebekasten	RT-120-10A	22. Klemme	TA 048 70
12a. Zahnrad	64-8M-20/6WF	24a. Zahnriemen	5MR-650-25
12c. Zahnriemen	8MGT-880-25	24d. Zahnrad	36-5MR-25/6F
14. Verlegeeinheit	NB SGL35A- Wagen	25. Schutzschalter	RSI-25-40-A230
	NB 00133 932-Laufschiene	26. Schütze	LPN-16C-3
14a. Servomotor für Verlegung	TGH3-0160-12-24/T1	27. Notstromaggregat	Smart UPS SUA 750I
14b. Zahnriemen	32T10	29. Relais	RP 700 PC/230V3P
14d. Mikroschalterplatine	TK 0 057		
14e. Endlagenschalter	XCK3 212 1G11		
14f. Lager	6003 2ZR		
15. Konnektor für Fusspedal	TA 026 44		
17a. Transformatorplatine	TK 000 36.00 - ST 106		
17b. Transformatorplatine	TK 000 36.00 - ST 107		
19. Sicherungsbuchse	SI-HA 125000		




ERSATZTEILE ERN 200T

Getriebe 150 U/min.



24a. Zahnriemen
24b. Zahnrad
24d. Zahnrad


Getriebe 75 U/min.



5MR-650-25
72-5MR-25/6W
36-5MR-25/6F



ERSATZTEILE ERN 200T



- 1. Steuerungsplatine
- 2. Quelleplatine
- 3. Filter

TK 000 - 80 - 003
TK 000 73 - 00
ETI 39.19.160